

Woolly Toys
- the clever wool -



HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Kedves Szülők!

Gratulálunk, hogy az **Éneklő Barit**, a WoollyToys legújabb kézműves altató társát választottátok! Ez a szeretettel készült, puha gyapjúval töltött bárány egy klasszikus felhúzó zenélő szerkezetet rejt, amely gyengéd dallammal segíti gyermekedet a nyugodt elalvásban. Kérjük, olvassátok el figyelmesen az alábbi útmutatót, hogy biztonságosan és a leghatékonyabban használhassátok az **Éneklő Barit**!

Hogyan használd az Éneklő Barit?

Az **Éneklő Bari** használata rendkívül egyszerű és nem igényel elemet.

- **A zsinór meghúzása:** Keresd meg a bárány alján található kis zsinórt egy gyapjú golyóval a végén. Fogd meg határozottan a zsinórt és húzd lefelé, amíg ellenállást nem érzel. Ne húzd túlságosan erősen, hogy elkerüld a szerkezet sérülését és kiszakadását a bárányból. Amikor meghúzod, tartsd a bárányt is a kezvedben, hogy elkerüld a sérülését.
- **A dallam lejátszása:** Miután meghúztad a zsinórt, a bárány pocakjában lévő zenélő szerkezet automatikusan elindul és egy megnyugtató altatódalt játszik, miközben a zsinór lassan visszahúzódik. A dallam körülbelül 1-2 percig szól.
- **Ismétlés:** Ha a dallam befejeződött, és újra szeretnéd lejátszani, egyszerűen húzd meg ismét a zsinórt.

Tipp: A felhúzás pillanata és a dallam kezdeti hangjai az alvási rutin részévé válhatnak, jelezve a babának, hogy érkezett a pihenés ideje.

Biztonsági utasítások és fontos tudnivalók

Az **Éneklő Bari** egy biztonságos, kézműves játék, de mint minden babaterméknel, itt is fontos betartani néhány alapvető szabályt a gyermek biztonsága érdekében.

- **Zsinórbiztonság**

- Soha ne hagyd felügyelet nélkül a kisgyermeket a zenélő bárány zsinórjával játszani. Bár a zsinór úgy van kialakítva, hogy a szerkezetbe visszahúzódjon, a baba nyaka köré tekeredve **fulladásveszélyt jelenthet!**
- Mindig ellenőrizd, hogy a zsinór teljesen visszahúzódott-e a bárányba, ha nem használjátok vagy ha a bárány a gyermekkel van.
- Ne hosszabbítsd meg a zsinórt és ne köss rá semmit.

- **Elhelyezés kiságyban**

- Kifejezetten újszülöttek és fiatal csecsemők (0-12 hónapos korig) kiságyában, alvás közben ne helyezd közvetlenül a baba mellé! A zsinór veszélye miatt ideálisabb felakasztva használni.
- Ha ébren van a baba és játszik vele, mindig légy a közelében és soha ne tedd a nyakuk vagy arcuk közelébe a zsinórt.

- **Általános biztonság**

- Rendszeresen ellenőrizd a termék állapotát, hogy nincsenek-e rajta szakadások, laza részek vagy egyéb sérülések.
- Ha bármilyen sérülést tapasztalsz, ne használd tovább a terméket, amíg meg nem javították vagy amíg nem cserélted ki.
- Ez a termék játékra és altatásra készült, nem rágókaként funkcionál.

Tisztítási, ápolási tudnivalók

- A bárányt felületileg, kézzel tisztítsd, enyhén nedves ruhával.
- Ne mosd gépben és ne áztasd be, mert a zenélő szerkezet megsérülhet a víztől.
- Szárítsd alaposan, mielőtt újra használnád.

Javítási lehetőségek

Ha a játék megsérült

- 1 éven belül jelentkező probléma esetén a javítás általában megoldható. Ebben az esetben a játékot visszaküldheted nekünk és mi ingyenesen megjavítjuk.
- 1 éven túl bejelentett hibák javítását nem minden esetben tudjuk vállalni, de mindenképp érdemes egyeztetni, mert lehet, hogy találunk rá megoldást.

Hova helyezd el az Éneklő Barit?

Az optimális és biztonságos használat érdekében javasoljuk az alábbi elhelyezési módokat:

- **Kiságy fölé akasztva:** A legideálisabb megoldás, ha a bárányt a kiságy fölé, de a baba elérhetőségén kívülre akasztjátok (pl. mobil tartóra, mennyezeti kampóra, kiságy rácsára).
Ügyeljete arra, hogy a zsinór ne lógjon le annyira, hogy a baba el tudja érni.
- **Pelenkázóasztal mellett:** Remekül eltereli a baba figyelmét pelenkázás közben.
- **Játékívre/Babakocsira rögzítve:** Ha séta közben vagy ébrenléti időben szeretnétek használni, rögzítsétek biztonságosan egy játékívre vagy a babakocsi tetejére, de mindig ellenőrizzétek, hogy a zsinór ne jelentsen veszélyt.

Tippek a nyugodt altatáshoz az Éneklő Barival

- **Rutinhoz kapcsolás:** Alkossatok egy állandó esti rutint, amelynek része az Éneklő Bari dallama. A következetesség segít a babának tudni, mi következik, és felkészíti az alvásra.
- **Puha fények, csend:** Toppítsátok a szoba világítását és próbáljatok meg csendes környezetet teremteni, miközben az Éneklő Bari dallama szól.
- **Szeretetteljes ölelés:** Bújjatok hozzá a bábához a baba ölelésével együtt, mielőtt elhelyeznétek a kiságyban (vagy a kiságy fölé akasztanátok), hogy összekösse a dallamot a szeretet és biztonság érzésével.

Az **Éneklő Bari** célja, hogy örömteli, békés pillanatokot hozzon a család életébe és segítsen a legkisebbeknek a nyugodt alvás birodalmába merülni. Reméljük, sok örömetek lesz benne!

Gyártja és forgalmazza:

Ág-Zsu Bt.

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/d. 1/4.

Adószám: 20542328-1-41

woollytoys.com

email: hello@woollytoys.com

A termék CE minősítéssel rendelkezik és újszülött kortól ajánlott.



@THEWOOLLYTOYS